Lucchetto a combinazione per la sacca da viaggio da golf – istruzioni

Il lucchetto in breve

Il lucchetto si apre con un codice numerico a quattro cifre; non ha chiave. Il codice di fabbrica è **0000**; consigliamo di sostituirlo subito con un codice personale.

- **Archetto** – l'arco di metallo in alto; si infila nei fori dei tiretti della cerniera.
- **Quattro rotelle numerate** sul lato – ognuna imposta una cifra del codice (0–9).
- **Il codice si legge** sulla fila centrale di cifre, quella rivolta verso chi guarda; dall'alto in basso, dalla 1ª alla 4ª cifra.

Apertura e chiusura

Apertura

1. Ruotare le rotelle in modo che il proprio codice compaia nella fila centrale (di fabbrica 0000).
2. Tirare l'archetto verso l'alto.

Chiusura

1. Reinserire l'archetto nel corpo del lucchetto fino allo scatto.
2. Ruotare le rotelle su altri numeri, così che il codice non sia visibile.
3. Tirare l'archetto: il lucchetto deve restare chiuso.

Impostare un codice personale

Il codice si può cambiare solo a lucchetto aperto e serve circa un minuto. Impostarlo prima di applicare il lucchetto alla sacca.

1. Aprire il lucchetto con il codice attuale (di fabbrica 0000) e tirare l'archetto verso l'alto.
2. Ruotare l'archetto di 90° in senso antiorario e premerlo verso il basso.
3. Tenendo l'archetto premuto, impostare il nuovo codice con le rotelle.
4. Rilasciare l'archetto e riportarlo nella posizione iniziale. Il nuovo codice è memorizzato.
5. Provarlo: chiudere il lucchetto, girare le rotelle, impostare il nuovo codice e aprire il lucchetto.

Annotare il nuovo codice fuori dal bagaglio, ad esempio sul telefono.

Lucchetto a combinazione per la sacca da viaggio da golf – istruzioni

Uso sulla sacca da viaggio

1. Chiudere la cerniera principale in modo che i due tiretti si incontrino.
2. Infilare l'archetto nei fori di entrambi i tiretti.
3. Chiudere il lucchetto e girare le rotelle.

Il lucchetto impedisce aperture accidentali e scoraggia i furti rapidi, ma non è una cassaforte. Non trasportare documenti, dispositivi elettronici o denaro nella sacca.

Voli verso gli USA: i controlli di sicurezza possono tagliare un lucchetto senza logo TSA (rombo rosso) durante l'ispezione del bagaglio. Per questi voli chiudere la sacca con un lucchetto TSA, oppure lasciarla aperta e riporre il lucchetto all'interno.

Se il lucchetto non si apre

- **Il codice è impostato ma l'archetto non esce:** verificare che ogni cifra sia perfettamente allineata e non a metà tra due posizioni. Girare le rotelle avanti e indietro, reimpostare il codice e tirare l'archetto.
- **Codice dimenticato:** provare prima il codice di fabbrica 0000, forse non è mai stato cambiato. Altrimenti il lucchetto non si può aprire senza codice e il codice non si può recuperare; occorre tagliare il lucchetto con cautela con un tronchese, senza danneggiare le cerniere.

Cura e consigli

- Non usare come codice la data di nascita né sequenze semplici (1234, 0000).
- Dopo la chiusura girare sempre le rotelle.
- Proteggere il lucchetto da sabbia e fango. Se è sporco, sciacquarlo con acqua e lasciarlo asciugare.
- Se le rotelle girano a fatica, spruzzare un po' di spray al silicone nelle fessure. Non usare olio: trattiene la polvere.